

Q. KIZ-sub のプログラムがありません。


【質疑内容】

kiz-sub のプログラムがありません。入手方法を教えてください。

【 回答 】

『KIZ-sub』は、独立したプログラムではありません。KIZUKURI をセットアップした時に一緒にインストールされています。KIZ-sub を起動するには下記をご参照ください。

KIZUKURI をセットアップしておられる方が KIZ-sub を起動するには、まずお使いのパソコン画面の左下【スタート】ボタンをクリックし、次に【全てのプログラム】をクリックします。




【スタート】ボタン




全てのプログラムの一覧をスクロールし、
【KIZUKURI 2012】 もしくは **【KIZUKURI V6】**
 (※ご使用中の KIZUKURI のバージョンによります)
 をクリックします。

【KIZUKURI 2012】もしくは【KIZUKURI V6】をクリックすると、KIZ-sub のアイコンが現れますので、こちらをクリックします。



KIZ-sub が起動します。起動画面のメニューバーから【ファイル】→【開く】と進み、データを指定して作業を開始してください。



以上が KIZ-sub の推奨起動方法です。

ショートカットアイコンの作成⇒そこからの起動法などについては推奨しておりませんので、サポート対象外となりますことをご了承ください。