

Q. 一般事項の入力【積載荷重：建物概要タグ】と【固定荷重】の関連

【質疑内容】

[一般事項の入力] ⇒ [固定荷重] タグにて利用者が設定出来る荷重（その他1）～（その他8）と、[一般事項の入力] ⇒ [建物概要] タグ内 ⇒（積載荷重）との関連、並びに[屋外]のチェックの意味を教えてください

【 回答 】

[一般事項の入力] ⇒ [建物概要] タグ ⇒ 各階建物用途（積載荷重）欄（その他1）～（その他8）は、[一般事項の入力] ⇒ [固定荷重] タグの（その他1）～（その他8）と対になっています。

その他	積載荷重	屋外
その他1	居室	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外
その他2	積載なし	<input type="checkbox"/> 屋外
その他3	居室	<input type="checkbox"/> 屋外
その他4	居室	<input type="checkbox"/> 屋外
その他5	居室	<input type="checkbox"/> 屋外
その他6	積載なし	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外
その他7	積載なし	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外
その他8	積載なし	<input type="checkbox"/> 屋外

その他	固定荷重 (N/m²)
その他1	バルコニー(FRP) : FRP防水(下地含む) 400 + 構造用合板 150 + 床組 200 + 天井 100 = 850
その他2	吹抜床 : 0.1
その他3	小屋裏収納 : フロアリング(合板含む) 250 + 床組 200 + 天井 200 = 650
その他4	ユニットバス : ユニットバス(満水時) = 3000
その他5	玄関床 : タイル 200 + モルタル 350 = 550
その他6	2寸屋根 : 510
その他7	3寸屋根 : 522
その他8	3寸勾配天井 : 281

[固定荷重]欄で設定した内容に応じて、たとえば（その他1）バルコニーは[建物概要]欄では（居室荷重）（屋外）、（その他8）天井は（積載なし）、（屋外）といったように、セットで設定を行ってください。

[屋外]のチェックについては、チェックがONの場合は外部構面、OFFの場合は内部構面となり、積雪荷重の有無が設定されます。