

Q. KIZUKURI に建物概要の建築面積と延べ面積を入力するには？

【質疑内容】

木造用構造計算ソフト KIZUKURI で、建物概要の建築面積と延べ面積の入力はどのように出来ますか。

【 回答 】

KIZUKURI の基本ウィンドウで【概要書の入力】 ボタンをクリックします。



【建築面積】 【延床面積】 の入力欄が現れます。

